

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



1. Дисплей
2. Дистейл
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Клавиша вызова
6. Клавиша завершения вызова
7. Клавиша
8. Клавиша
9. Клавиша
10. Клавиша
11. Клавиша
12. Клавиша
13. Клавиша

Установка и удаление SIM-карты

- Откройте заднюю крышку, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карту в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете вставить SIM-карту.



- Зарядка аккумулятора**
- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросети.
 - Не прикасайтесь оголенным участкам при подключении разъемов к зарядному устройству к телефону.
 - Электроника телефона находится внутри телефона и быть легко доступной (использовать удлинителем не рекомендуется).

Аксессуары и аккумулятор

Используйте аксессуары, аккумуляторы и зарядные устройства, разработанные производителем. Использование аккумуляторов, не разработанных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Выключите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансовых ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон. Когда вы обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильного связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при выключенном устройстве. Позвоните в службу поддержки клиента надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключите свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химических веществами. Выключите свое мобильное устройство в местах с предостерегающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Использование своего мобильного устройства может повлиять на работу кардиостимулятора, поэтому рекомендуется избегать его воздействия.

Любой жидкости: Не подставляйте устройство

- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
- Фонарик
- Клавиша блокировки телефона
- Клавиша выключения фонарика/радио

Выключение телефона

Удерживайте нажатой клавишу **0**, пока телефон не выключится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу **0**.

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режима работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Выключен профиль «Совместен».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Выключен будильник.

Видео вызов

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросети.

Воздействие воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей

Сильного тепла или холода: Не подставляйте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

Сильного холода или холода: Не подставляйте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

Сильного холода или холода: Не подставляйте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

Пыль и грязь: Не подставляйте телефон воздействию пыли, грязи, масла, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

Жидкие чистящие средства: Для очистки телефона пользоваться только мягкой сухой тканью. Не пользоваться спреем или другими жидкими чистящими средствами.

Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Неиспользованное оборудование может привести к выводу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

При использовании функции «Сна одной SIM-карты» вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM-карту.

В целях уведомления партнеров информации о вводимых вызовах, информация об использовании услуг оператора «Вам звонили» или аналогичных.

Расширенный режим Руководства пользователя находится на сайте www.intel-moblie.ru

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.intel-moblie.ru

	Выключить телефон.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите левую клавишу **0**, а затем * Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите левую клавишу **0**, а затем *.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для совершения с абонентом вызова нажмите клавишу **Вызов** и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

Помощь номера в телефонной книге

Для вызова абонента из телефонной книги на главном экране нажмите правую софт клавишу **0**, или выберите «Контакты» в главном меню. Воспользуйтесь поиском поименом для поиска нужного абонента, или введите буквенный аббревиатуры при помощи клавиатуры. Возможно добавление ярлычка контакта закладывая в «Опции» и выберите «Детали».

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу **Завершение вызова**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется

входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствие номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определить номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу **Вызов**.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карты, так и при их отсутствии. Экстренный вызов осуществляется в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **Вызов**. Единый номер экстренных служб — 112. Не обращайтесь, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Функция экстренного вызова

Вы телефонной книжке экстренного вызова которая отображается экранной * Если вы выбрали в списке номеров экстренного вызова функцию «Вызов», при нажатии на меню * телефон сначала будет пытаться дозвониться по нему по треной связи, а затем попытается дозвониться по установленному номеру. Если не удалось дозвониться по треной связи, телефон попытается дозвониться и начнет осуществлять дозвон на следующие номера в списке если таковые имеются.

Настройка функции экстренного вызова

Нажмите клавишу **0** для перехода в главное меню, затем выберите «Настройки» -> «Настройки SOS». Далее выберите «Номера SOS», нажмите меню **OK** и добавьте номер экстренного вызова. Возможно добавление ярлычка или выбор номера из «Контакты». Вы можете добавить до 4-х номеров экстренного вызова.

Настройка экстренного текстового сообщения

В меню «Настройки SOS» выберите «SOS Сообщения» и нажмите «Настроить» для редактирования сообщения по умолчанию. После того как вы закончите редактирование нажмите клавишу **0** для сохранения сообщения.

Журнал

После того как вы используете выходы в режиме ожидания нажмите левую клавишу **0** Доступно 4 вкладки с (Пропущенные вызовы, Мобильные, Приемыли и Отключенные вызовы). Когда список записок, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения в режиме ожидания нажмите экран на **Нажмите на экран**. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки клада ввода нажмите клавишу **0** и выберите пункт «Клад ввода».

Диспетчер

В главном меню выберите «Диспетчер» -> «Диспетчер». Для начала записи нажмите центральную клавишу **0**. Для завершения записи нажмите центральную клавишу **0**. Все записи могут сохраняться только на карту памяти.

Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием клавиши центральной клавиши.

Установка мелодии на звонок

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профиль пользователя», далее левой софт клавишей «Опции» и «Настройки». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Затем 1-5 это предустановленные мелодии, если вы хотите установить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбор из файлов» и укажите файл на карте памяти. Подтверждаетесь файлы формата mp3, m4a, m4r.

Две станции



В комплекте с вашим телефоном поставляется две станции, которые позволят более удобно зарядить ваш телефон. Подключите две станции к одному зарядному устройству с помощью Micro USB кабеля который находится на задней стороне двух станций. Вставьте телефон в две станции как показано на картинке и зарядка начнется автоматически.

Дополнительные возможности телефона

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо отпечатать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карты.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загрузить теги к файлам, как в память телефона, так и на карту памяти.

Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите левую/правую навигационные клавиши переместит для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш «+» и «-». Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

Инструменты

Выходной

- Выберите «Выходной» в списке, выключите его, затем активируйте видимость вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мои устройства», а затем «Ок».
- Выберите из списка устройство для подключения и «Готово».

Организатор

Встроенные приложения «Календарь», «Встречи» и «Почта» так и решены вами по-разному задан.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию — 1122. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет MTK 6261D
- Экран LCD 2 дюйма с разрешением 220x176 точек
- Поддержка MicroSD до 32ГБ
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 2.0
- Разъем для стереогарнитуры 3,5 mm
- Разъем зарядного устройства Micro USB
- Li-Ion аккумулятор емкость 1400 мАч
- Время работы в режиме ожидания - до 400 часов
- Время работы в режиме разговора - до 7 часов
- Размеры: 123*58*12,5 мм

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Две станции

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эти инструкции, в противном случае это может стать причиной травмы или несостоятельности устройства местного самоуправления.

Акустический

Применение проводящего материала к старым выведен может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или возгоранию. Чтобы избежать опасности утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с зарядным аккумулятором,

опытом и вредным производственным факторам. Оборудование предназначено для кратковременной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование; — отключите оборудование от электрической сети; — обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия



Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в заданных условиях при температуре окружающей среды от 0-35°С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 3 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данными устройства пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытой упаковке, в заводской упаковке, при температуре окружающей среды от -20-45°С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения и электрической сети и других технических средств, пуск, регулирование и введение в эксплуатацию

Производится в соответствии с данными устройства пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом особенностей работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия

Срок гарантии: 12 месяцев



особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлом или предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в местах пребывания. Сохраняйте все свои внимание на вождении и дороге; пожалуйста, переговоры на устройстве, работающем без телефонной трубки или наушников, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключите свое мобильное устройство, зарядка на борту самолета.

Пользование устройством в местах проведения

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не подставляйте мобильное устройство в места проведения вредных работ. Выключите свое устройство в местах с предостерегающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключите свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химических веществами. Выключите свое мобильное устройство в местах с предостерегающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Использование своего мобильного устройства может повлиять на работу кардиостимулятора, поэтому рекомендуется избегать его воздействия.

Любой жидкости: Не подставляйте устройство

9 10 11 12 13 14 15 16

